



Цифровой тройной таймер TFA «TRIPLE TIME»

Функции:

- 3 таймера с отсчетом в обратном порядке с возможностью одновременной работы
- Таймер прямого отсчета
- Часы
- Вывод на дисплей часов, минут/секунд
- До 19 часов, 59 минут и 59 секунд.
- Магнитное крепление
- В комплект входит 1,5В батарейка размер ААА

Использование:

- Откройте отсек батарей и вставьте батарейку, согласно указанной полярности. Устройство готово для работы.
- Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать ТАЙМЕР 1, ТАЙМЕР 2, ТАЙМЕР 3, ЧАСЫ и ПРЯМОЙ ОТСЧЕТ.

Таймер обратного отсчета:

- Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать ТАЙМЕР 1, ТАЙМЕР 2 или ТАЙМЕР 3
- Нажмите и держите кнопку MEMORY. На дисплее появится иконка "MEM" и мигающая индикация.
- С помощью кнопки HR установите часы, кнопкой MIN установите минуты и кнопкой SEC установите секунды. Нажмите кнопку MEMORY, чтобы подтвердить.
- Нажмите кнопку START/STOP, чтобы запустить обратный отсчет.
- Используйте кнопку START/STOP, чтобы прекратить обратный отсчет и возобновить его снова.
- Для удаления всех значений обратного отсчета воспользуйтесь кнопкой CLEAR.
- Когда обратный отсчет доходит до 00.00.00, на 1 минуту зазвучит сигнал, на дисплее появится вспышка. Теперь таймер начнет прямой отсчет до того времени, пока вы его не остановите кнопкой START/STOP.
- Для одновременного отсчета времени тремя таймерами, установите время для ТАЙМЕРА 1, ТАЙМЕРА 2, ТАЙМЕРА 3.
- Нажмите кнопку MODE и START/STOP одновременно, чтобы прекратить и возобновить прямой отсчет всех таймеров.

Время:

- Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать режим CLOCK & COUNT UP/ЧАСЫ & ПРЯМОЙ ОТСЧЕТ.
- Нажмите и держите кнопку MEMORY. Индикация будет мигать.
- С помощью кнопки HR установите часы, кнопкой MIN установите минуты.
- Воспользуйтесь кнопкой 12/24, чтобы выбрать 12- или 24-часовой формат демонстрации времени. Нажмите кнопку MEMORY для подтверждения.

Секундомер

- Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать режим CLOCK & COUNT UP.
- Нажмите кнопку START/STOP, чтобы запустить прямой отсчет.
- Используйте кнопку START/STOP для остановки и возобновления отсчета.
- Для удаления значений используйте кнопку CLEAR.

Уход:

- В случае тусклого дисплея поменяйте батарейку.
- **Пожалуйста, не выбрасывайте старые электронные устройства и пустые батарейки на общественную свалку. Чтобы защитить окружающую среду, сдавайте их в специальные магазины утиль-сырья в соответствии с национальными или городскими нормами.**
- Не храните устройство при экстремальных температурах, не подвергайте вибрациям и ударам.
- Прочищайте продукт мягким влажным лоскутом. Не используйте растворители или моющие средства.
- Пожалуйста, не пытайтесь ремонтировать прибор. Обратитесь в место покупки. Пожалуйста, поменяйте батарейку перед предъявлением требований. Гарантия аннулируется, если устройством неправильно пользовались или вскрывали корпус.