

Годинник настінний TFA Інструкція з експлуатації



VINTAGE – Стінний годинник

Ми вдячні Вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед тим, як приступити до роботи:

- Будь ласка, дуже уважно прочитайте інструкцію.
- Дотримуючись вказівок інструкції з експлуатації, ви уникнете пошкодження пристрою та не втратите ваші законні права на гарантійний ремонт в разі наявних дефектів.
- Ми відмовляємося від зобов'язань при деяких некоректних діях і висновках, які можуть виникнути при неправильному тлумаченні інструкції.
- Будь ласка, уважно читайте поради у примітках по безпеці!
- Будь ласка, зберігайте інструкцію для перегляду в майбутньому

2. Для вашої безпеки

- Продукт призначений виключно для застосування в тих областях, що наведені вище.
- Продукт необхідно використовувати тільки згідно з інструкцією.
- Самостійний ремонт, модифікація або зміна продукту заборонені.



Увага!

Ризик отримання травм:

- Зберігайте інструмент і батарейки в недоступних місцях для дітей.
- НЕ кидайте батарейки у вогонь, не допускайте короткого замикання, розбирання на частини або зарядки. Можливість пожежі!
- Батарейки містять шкідливі кислоти. Порожні батареї необхідно замінювати як можна швидше, щоб уникнути витікання розчинів з батарей. Ніколи не використовуйте одночасно старі та нові батареї або батареї різних типів.
- Одягайте захисні рукавиці та окуляри під час видалення батарейок, які потекли.



! Важлива інформація стосовно безпеки продукту!

- Не повертайте безпосередньо стрілки, це може пошкодити механізм годинника.
- Не піддавайте пристрій впливу екстремальних температур, уникайте ударів і вібрацій.
- Захищайте пристрій від вологи.

3. Початок роботи

- Вставте одну нову батарейку типу 1.5 V AA, додержуючись правильної полярності.
- Пристрій зараз готовий до роботи.

4. Налаштування годинника

- Повертайте ручку налаштування та встановіть дійсний час.

5. Догляд за пристроєм та технічне обслуговування

- Чистіть цей пристрій, використовуючи м'яку вологу тканину. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
- Видаліть батарею, якщо ви не будете користуватися годинником тривалий період часу.
- Зберігайте годинник в сухому місці.

6. Пошук та усунення несправностей

Проблема	Рішення
Відсутній рух стрілок	Впевніться, що додержана правильна полярність батарейок Замініть батарейку
Неправильне відображення	Замініть батарейку

Якщо ваш пристрій не працює належним чином після всіх вжитих заходів, зв'яжіться з постачальником, у якого ви купували цей продукт.

7. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.



Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.



8. Специфікації

Енергоспоживання:	Батарейка 1.5 VAA (не поставляється в комплекті)
Розмір корпусу:	0 337 x 41 мм
Вага:	388 грам (тільки пристрій)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, ZumOttersberg 12, D-97877 Wertheim.

Жодну частину цієї інструкції не можна відтворювати без письмового дозволу TFA Dostmann. Технічні дані є вірними на момент видання інструкції та можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Останні технічні дані та інформацію про ваш продукт можна знайти, вводячи номер вашого продукту на нашій домашній сторінці