

Цифровий MAX-MIN термометр-гігрометр TFA



Інструкція з експлуатації

З покупкою цього термометра-гігрометра ви придбали точний електронний пристрій для вимірювання температури, вологості та їх найвищих і найнижчих значень (функція MAX-MIN).

Задані межі:

Температура: від -10°C до +60°C

Вологість: від 10 % до 99 % R. H.

Максимальне відхилення:

± 1 °C в межах від -10 °C до +50 °C

±5 % R. H. в межах від 25 % до 75 % R. H. і від 0 °C до 50 °C

Батарейка: LR44 або AG13.

Увага: утилізуйте використані батареї в спеціально відведених місцях!

ВИКОРИСТАННЯ:

1. Відкрийте батарейний відсік, змістивши вниз кришку на задній панелі пристрою, як вказано стрілкою. Видаліть захисну стрічку з батарейки і захисну фольгу на дисплеї. Тепер пристрій готовий до використання.
2. Лівий дисплей зараз показує поточну температуру в °C. Правий дисплей показує відносну вологість в %.
3. Відображення максимальних/мінімальних значень.
 - a. Натисніть кнопку **MAX/MIN**, щоб з'явилися найвищі значення з моменту останнього скидання. Тепер ви можете, наприклад, дізнатися найвищу денну температуру у вашому офісі або саму високу вологість у вашій ванній (зменшення тепла на один градус в офісі зберігає до 6% витрат на опалення).
 - b. При повторному натисканні кнопки з'являться найнижчі значення з моменту, коли показання пристрою були скинуті в останній раз. Це дуже допомагає у контролі, наскільки ogrivальна система охолоджує повітря вночі, і до якого рівня опускається вологість. Вологість може негативно впливати на ваше здоров'я, якщо вона занадто низька.
 - c. Щоб повернутися на дисплей поточних показань, натисніть кнопку **MAX/MIN** ще раз.
4. Скидання пам'яті **MAX/MIN** на поточні величини.
Натисніть кнопку **CLEAR**.

Найбільш часті помилки: будь ласка, замініть батарейку перед тим, як подавати якусь скаргу.

Неправильне поводження або несанкціоноване втручання в пристрій анулює гарантійні зобов'язання!