

Домик погодный сувенирный. Арт. 48.1503.08 / 48.1503.09

Благодарим Вас за приобретение данного сувенирного погодного домика.

Этот маленький погодный домик, как и во времена прабабушки, является классическим гигрометром. Синтетический волос гигрометра реагирует на влажность и, соответственно, сокращается или расширяется. В сухую погоду из домика появляется женщина; в сырую погоду мужчина подходит к двери. Термометр также измеряет температуру. Погодный дом полностью изготовлен в Германии.

Внимание! Механизм гигрометра находится на время транспортировки в неактивированном состоянии, поэтому перед началом использования барометр необходимо настроить. Для этого выполните следующие действия:

✂ осторожно удалите пластмассовый транспортировочный ограничитель (белого цвета) с лицевой стороны фигурок (✂).

✂ установите домик на проветриваемом месте.

✂ если наблюдается ясная погода, осторожно проворачивайте дымоход домика до тех пор, пока левая фигурка не выйдет наружу из домика.

✂ если же наблюдается влажная погода, осторожно проворачивайте дымоход домика до тех пор, пока правая фигурка не выйдет наружу из домика.

Хорошей Погоды!

Домик погодный сувенирный. Арт. 48.1503.08 / 48.1503.09

Благодарим Вас за приобретение данного сувенирного погодного домика.

Этот маленький погодный домик, как и во времена прабабушки, является классическим гигрометром. Синтетический волос гигрометра реагирует на влажность и, соответственно, сокращается или расширяется. В сухую погоду из домика появляется женщина; в сырую погоду мужчина подходит к двери. Термометр также измеряет температуру. Погодный дом полностью изготовлен в Германии.

Внимание! Механизм гигрометра находится на время транспортировки в неактивированном состоянии, поэтому перед началом использования барометр необходимо настроить. Для этого выполните следующие действия:

✂ осторожно удалите пластмассовый транспортировочный ограничитель (белого цвета) с лицевой стороны фигурок (✂).

✂ установите домик на проветриваемом месте.

✂ если наблюдается ясная погода, осторожно проворачивайте дымоход домика до тех пор, пока левая фигурка не выйдет наружу из домика.

✂ если же наблюдается влажная погода, осторожно проворачивайте дымоход домика до тех пор, пока правая фигурка не выйдет наружу из домика.

Хорошей Погоды!

Домик погодный сувенирный. Арт. 48.1503.08 / 48.1503.09

Благодарим Вас за приобретение данного сувенирного погодного домика.

Этот маленький погодный домик, как и во времена прабабушки, является классическим гигрометром. Синтетический волос гигрометра реагирует на влажность и, соответственно, сокращается или расширяется. В сухую погоду из домика появляется женщина; в сырую погоду мужчина подходит к двери. Термометр также измеряет температуру. Погодный дом полностью изготовлен в Германии.

Внимание! Механизм гигрометра находится на время транспортировки в неактивированном состоянии, поэтому перед началом использования барометр необходимо настроить. Для этого выполните следующие действия:

✂ осторожно удалите пластмассовый транспортировочный ограничитель (белого цвета) с лицевой стороны фигурок (✂).

✂ установите домик на проветриваемом месте.

✂ если наблюдается ясная погода, осторожно проворачивайте дымоход домика до тех пор, пока левая фигурка не выйдет наружу из домика.

✂ если же наблюдается влажная погода, осторожно проворачивайте дымоход домика до тех пор, пока правая фигурка не выйдет наружу из домика.

Хорошей Погоды!