


Будильник TFA

Инструкция по эксплуатации



Благодарим вас за выбор этого устройства от TFA.

1. Перед началом использования устройства

- Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации.
- Эта информация поможет вам хорошо ознакомиться с вашим новым устройством, изучить все его функции и детали, узнать подробности о первом использовании и работе устройства, а также получить советы в случае неисправностей.
- Следование этой инструкции по эксплуатации предотвратит повреждения устройства и потерю ваших законных прав вследствие появления дефектов из-за неправильного использования.
- Мы не несем ответственности за какие-либо повреждения, которые явились результатом несоблюдения указаний этой инструкции.
- Пожалуйста, обратите особенное внимание на совет по безопасности!
- Пожалуйста, просматривайте эту инструкцию в будущем.

2. Область деятельности и все преимущества вашего нового устройства в кратком обзоре

- Аналоговый дисплей
- Конструкция в стиле ретро
- Циферблат выполнен в старинном стиле
- Корпус, ножки и декоративное кольцо изготовлены из металла
- Крышка изготовлена из стекла

3. Для вашей безопасности:

- Этот продукт предназначен исключительно для области применения, описанной выше. Данный продукт необходимо использовать только так, как описано в указаниях этой инструкции.
- Незаконный ремонт, модификации или изменения этого продукта запрещены.



Внимание!

Риск травмы:

- Храните это устройство и батарейки вне досягаемости детей.
- Батарейки запрещено бросать в огонь, подвергать короткому замыканию, разбирать на части или перезаряжать. Существует угроза взрыва!
- Батарейки содержат вредные кислоты. Батарейки с низким зарядом необходимо как можно скорее заменить, чтобы предотвратить повреждение, вызванное потекшими батарейками. Никогда не используйте сочетание старых и новых батареек одновременно и не используйте батарейки разных типов.
- Надевайте химически устойчивые защитные перчатки и очки, когда будете обращаться с потекшими батарейками.



Важная информация по безопасности продукта!

- Не располагайте ваше устройство вблизи мест с экстремальными температурами, не подвергайте его вибрациям или ударам.
- Защищайте это устройство от влаги.

4. Элементы

- A: ручка настройки будильника
- C: кнопка ALARM ON/OFF
- B: ручка настройки времени
- D: батарейный отсек

5. Начало работы

- Откройте батарейный отсек и вставьте новую батарейку 1,5 V AA, соблюдая правильную полярность батарейки.
- Снова закройте батарейный отсек.

5.1. Настройка часов

- Поворачивайте правую ручку настройки (смотрите обозначение) и установите действительное время (по направлению стрелки).

5.2. Настройка будильника

- Поворачивайте левую ручку настройки (смотрите обозначение) и установите нужное вам время будильника (по направлению стрелки).
- Нажмите кнопку ALARM (ON – смотрите обозначение на задней стороне).
- Будильник активирован.
- Чтобы дезактивировать функцию будильника, нажмите кнопку ALARM (OFF - смотрите обозначение на задней стороне).
- Будильник дезактивирован.

6. Чистка и уход за оборудованием

- Производите чистку вашего устройства с помощью влажной мягкой ткани. Не используйте растворители или моющие средства.
- Вынимайте батарейку, если вы не пользуетесь этим устройством длительный период времени.
- Храните ваше устройство в сухом месте.

6.1. Замена батарейки

- Производите замену батарейки, когда звонок будильника становится слабым.
- Откройте батарейный отсек и вставьте новую батарейку 1,5 V AA. Убедитесь в том, что соблюдена правильная полярность батарейки. Снова закройте батарейный отсек.

7. Поиск и устранение неисправностей

Проблемы	Решение
Отсутствует движение стрелок	➔ Убедитесь в соблюдении правильной полярности батарейки ➔ Замените батарейку
Неправильное отображение	➔ Замените батарейку

Если ваше устройство не работает правильно, несмотря на принятие всех перечисленных мер, свяжитесь с продавцом, у которого вы покупали данный продукт.

8. Удаление отходов

Этот продукт был изготовлен с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и повторно использованы.

 Никогда не выбрасывайте пустые батарейки и аккумуляторы в бытовые отходы. Как потребитель вы обязаны отнести их в ваш магазин или в специальный отдел в зависимости от ваших национальных или местных постановлений по защите окружающей среды.

Обозначения для содержащихся тяжелых металлов: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец.

Это устройство маркировано в соответствии с директивой EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

9. Спецификации

Потребляемая мощность	Батарейка 1 x 1.5 V AA (не поставляется в комплекте)
Размер корпуса:	125 x 85 x 160 мм
Вес:	240 грамм (только устройство)