

Настінний годинник TFA «DESIGN»

Інструкція по експлуатації



Ми вдячні Вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед тим, як приступити до роботи:

- Будь ласка, дуже уважно прочитайте інструкцію.
- Виконуючи інструкцію з експлуатації, ви уникнете пошкодження пристрою та не втратите ваші законні права на гарантійний ремонт в разі наявних дефектів.
- Ми відмовляємося від зобов'язань при деяких некоректних діях і висновках, які можуть виникнути при неправильному тлумаченні інструкції.
- Будь ласка, уважно читайте поради у примітках по безпеці!
- Будь ласка, зберігайте інструкцію для перегляду в майбутньому.

2. Переваги вашого нового годинника

- Великий циферблат, легко дізнаватися час
- Секундна стрілка
- Захисна кришка виготовлена зі справжнього скла
- Ідеально підходить для дому, офісу, приймальні, вестибюля і в якості подарунка

3. Для вашої безпеки

- Продукт призначений виключно для застосування в тих областях, що наведені вище. Продукт необхідно використовувати тільки згідно з інструкцією.
- Самостійний ремонт, модифікація або зміна продукту заборонені.
- Продукт не може бути використаний для медичних цілей або для публічної інформації, призначений виключно для домашнього використання.



Увага!

Ризик отримання травм:

- Зберігайте інструмент та батарейки в недоступних місцях для дітей.
- Не кидайте батарейки у вогонь, не допускайте короткого замикання, розбирання на частини або зарядки. Можливість пожежі!
- Батарейки містять шкідливі кислоти. Порожні батареї необхідно замінювати як можна швидше, щоб уникнути витікання розчинів з батарей. Ніколи не використовуйте одночасно старі та нові батареї або батареї різних типів.
- Одягайте захисні рукавиці та окуляри під час видалення батареек, які витікають.

! Важлива інформація для безпеки продукту!

- Не піддавайте пристрій екстремальних температур, уникайте ударів і вібрацій.
- Захищайте пристрій від вологи.

4. Початок роботи

- Вставте батарейку (1x 1.5 AA) згідно полярності.
- Пристрій готовий для експлуатації.

4.1 Налаштування годинника

- Встановіть поточний час, повернувши кнопку на тильній стороні годинника.

5. Застереження та догляд

- Для чищення використовуйте м'яку вологу серветку. Не застосовуйте розчинники або реагенти для чищення.
- Видаліть батарею, якщо не будете користуватися годинником тривалий час.
- Зберігайте годинник в сухому місці.

6. Виявлення несправностей

Стрілка не рухається:

- > Перевірте, чи батареї встановлені у відповідності з полярністю?
- > Поміняйте батарейки

Неправильні показання:

- > Поміняйте батарейки

7. Утилізація відходів

- Велика кількість електронних відходів може завдати шкоди здоров'ю і навколишньому середовищу, тому цей продукт не можна викидати в загальне звалище сміття.
- Проводьте утилізацію відходів у відповідності з національними і місцевими законами, щоб захистити навколишнє середовище.

Ніколи не викидайте старі електронні пристрої та порожні батарейки в загальний сміттевоз. Щоб захистити навколишнє середовище, здайте їх в спеціальні магазини утиль сировини у відповідності з національними або міськими нормами.

Символи для важких металів:

Cd=кадмій, Hg=ртуть, Pb=свинець.

8. Специфікація

Споживана потужність:	Батарейка 1.5 В AA (є в комплекті)
Розміри корпусу:	302 x 302 x 40 мм
Вага:	760 г (тільки годинник)