

Механічний Кухонний таймер TFA (інструкція з експлуатації)

- ✓ Поверніть нижню частину таймера в сторону збільшення цифр (від 0 до 60) до позначки 60.
- ✓ Поверніть нижню частину таймера у зворотньому напрямку до необхідного числа хвилин.
- ✓ Встановіть таймер на горизонтальну площину (при цьому має бути чутна робота механізму).
- ✓ Коли завданий проміжок часи скінчиться, продзвонить дзвінок.