

## Таймер электронный TFA

### Инструкция по эксплуатации

#### Установка времени

- Нажмите клавиши MIN и SEC одновременно, чтобы обнулить время таймера.
- Используйте клавишу MIN, чтобы установить минуты (прозвучит звуковой сигнал). Для быстрой установки данной функции нажмите и удержите клавишу MIN.
- Используйте клавишу SEC, чтобы установить секунды (прозвучит звуковой сигнал). Для быстрой установки данной функции нажмите и удержите клавишу SEC.

#### Измерение времени

- Если установка времени закончена, нажмите клавишу START \ STOP для начала обратного отсчета. Буква "M" или "S" будут мигать при отсчете времени.
- Чтобы остановить процесс обратного отсчета, нажмите клавишу START \ STOP. Буквы "M" или "S" останутся на дисплее, но прекратят мигать.
- Нажмите клавишу START \ STOP еще раз, чтобы продолжить процесс обратного отсчета.

#### Звуковой сигнал

- Когда таймер дойдет до 00 минут 00 секунд "00M00S", прозвучит звуковой сигнал в течение 30 секунд.
- Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите клавишу START \ STOP.

#### Функция сохранения данных

- После того как прозвучит сигнал, прибор автоматически покажет последний результат.
- Нажмите клавишу START \ STOP, чтобы повторить обратный отсчет.

#### Замена батарей

Откройте крышку батарейного отсека с помощью монетки. Вставьте новые батареи. Убедитесь, что вставили батареи, соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.

**Внимание:** Использованные батареи следует помещать в специально отведенные для этого места!

В случае возникновения каких – либо проблем: Замените, пожалуйста, батареи перед жалобой. Если Вы открывали прибор или использовали его не должным образом, гарантия потеряет силу. Держите прибор в недосягаемости детей!

#### **Гарантия 1 год с момента приобретения.**

Гарантийное обслуживание осуществляется по месту продажи при наличии (чека) подтверждающего дату покупки.

Гарантия не распространяется при: механическом повреждении корпуса и комплектующих частей изделия, использовании изделия не по назначению, несанкционированном ремонте изделия.

Прибор не подлежит обязательной сертификации.

Гигиеническое заключение №5.10/880.

**Производитель:** TFA Dostmann GmbH & Co. Германия.